Návod k použití a péči

Sedací vaky, taburety, polštáře a sedací míče zakoupené na www.sedaci-pytle.cz

⚠ Bezpečnostní upozornění — přečtěte si před použitím

- **Riziko udušení:** výplň tvoří drobné polystyrenové kuličky. Při vdechnutí nebo spolknutí mohou způsobit udušení. Zipy udržujte vždy zcela zavřené, nedovolte dětem je otevírat a vak s otevřeným zipem nenechávejte bez dozoru.
- **Výrobek není hračka.** Děti do 3 let nenechávejte na vaku bez dozoru. Vak nepoužívejte jako lůžko ani podložku pro spaní kojenců a malých dětí — měkký povrch se může přizpůsobit obličeji a ztížit dýchání.
- **Hořlavost:** vak ani výplň nejsou nehořlavé. Neumisťujte je k otevřenému ohni, krbu, kamnům, topidlům, svíčkám ani žhavým předmětům; na vaku nekuřte.
- Nepoužívejte vak jako schůdek ani podložku pro stání, neskákejte na něj a nevrhejte se na něj z výšky. Nepřekračujte nosnost uvedenou u výrobku.
- Rozsypané kuličky na podlaze kloužou — ihned je posbírejte (nejlépe vysavačem).

1. Používání

Sedací vak je nábytek. Po rozbalení ho protřepejte a nechte výplň „usadit“, tvar se přizpůsobí sedícímu. Vak občas protřepejte a otočte, aby se výplň rozložila rovnoměrně a švy se namáhaly stejnoměrně.

- Vak nepřetahujte za lem, švy ani poutka a nevlečte ho po hrubém povrchu.
- Chraňte ho před ostrými předměty a drápy zvířat.
- Dlouhodobé přímé slunce může způsobit vyblednutí barvy.

Interiér a exteriér

Ven jsou určeny pouze výrobky výslovně označené jako **outdoor** (např. řada Nylon outdoor, Simeone outdoor). Ostatní výrobky jsou určeny do interiéru. I venkovní vaky po dešti vysušte, nenechávejte je trvale venku a přes zimu je uložte do suchého prostředí. Výplň by neměla být trvale vystavena vlhkosti.

2. Výplň — polystyrenové kuličky

Kuličky se během používání přirozeně sesedají a vak postupně ztrácí objem. Jde o běžnou vlastnost všech sedacích vaků, nikoli o vadu. Granulát na dosypání nabízíme v balení 100–400 l.

- **Dosypání:** pracujte ideálně ve dvou, na místě bez průvanu. Otevřete zip výplně, nasaďte ústí pytle s granulátem (případně použijte trychtýř z kartonu) a sypte pomalu. Kuličky se elektrizují a lepí — mějte po ruce vysavač.
- **Odsypání:** je-li vak pro vás příliš plný, část výplně odsypte do pevného uzavíratelného pytle a uschovejte na pozdější dosypání.
- Po manipulaci zip vždy pečlivě uzavřete (viz bezpečnostní upozornění).

3. Čištění a údržba podle materiálu

Materiál vašeho výrobku najdete v potvrzení objednávky a v popisu výrobku na e-shopu. Vždy začněte nejšetrnějším způsobem; nepoužívejte bělidla, ředidla ani alkohol.

Zda má váš výrobek snímatelný potah, je uvedeno u konkrétního výrobku na e-shopu — liší se podle modelu, i u stejně pojmenovaného materiálu. Potah, který sejmout nelze, nepračte; čistěte ho na místě podle prostředního sloupce. Je-li na potahu štítek s pokyny k údržbě, řiďte se přednostně jím.

Materiál	Běžné čištění	Praní — jen je-li potah snímatelný
Ekokůže	Hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku, poté otřít čistou vodou. Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla, bělidla ani abrazivní prostředky — narušují povrchovou vrstvu.	Neprat — jen otírat
Polyester	Vysát, otřít vlhkým hadříkem s jemným mýdlem. Nebělit, nežehlit, nečistit chemicky.	Neprat — látka má na rubu PVC nános
Design	Vysát, skvrny vlhkým hadříkem s jemným prostředkem.	30 °C, jemný program
Nylon outdoor	Vlhký hadřík, na skvrny kartáč s jemnými štětinami a šetrný prostředek.	30 °C, jemný program
Nylon (ostatní)	Vlhký hadřík s jemným mýdlem, na skvrny kartáč s jemnými štětinami. Nebělit, nežehlit, nečistit chemicky.	Neprat — látka má na rubu PVC nános
Plyš	Vysát, skvrny vlhkým hadříkem.	30 °C, program pro jemné tkaniny
Velvet (samet)	Vlhký hadřík vždy ve směru vlasu. Na skvrny jemný čisticí prostředek nanesený na hadřík, nikoli přímo na látku.	30 °C, jemný program (doporučeno ruční praní)
Manšestr	Vlhký hadřík ve směru žebrování, netřít příliš silně. Nebělit, nesušit v sušičce.	30 °C, jemný program (doporučeno ruční praní)
PES (chenille)	Skvrny jemně vlhkým hadříkem, nedrhnout. Při silném znečištění odborné chemické čištění.	Neprat, nežmímat, nebělit
Buklé	Skvrny vlhkým hadříkem s jemným prostředkem — netřít silně, aby se nevytahovala vlákna.	30 °C, jemný program (doporučeno ruční praní)

Zásady praní potahu

- Prát lze **pouze snímatelný vnější potah** — výplň je pak ve vlastním vnitřním vaku. Vnitřní vak s kuličkami nikdy nevkládejte do pračky.
- Před praním zapněte všechny zipy a potah obraťte naruby. Nesušte v sušičce, nežehlete, nebělte, nečistěte chemicky. Sušte volně rozložený mimo přímé slunce a topení.
- Barevné potahy perte první praní samostatně. Tmavé oděvy mohou při tření obarvit světlý potah.

4. Pokyny k jednotlivým typům výrobků

Taburety a podnožky

Slouží k sezení nebo k odložení nohou. Nestoupejte na ně a nepoužívejte je jako schůdek. Tvar občas srovnejte protřepáním.

Sedací polštáře a dětské vaky

Dětské modely (Kids, Zvíře) jsou určeny pro děti pod dohledem dospělé osoby — viz bezpečnostní upozornění.

Sedací míče

Míče jsou sedací nábytek, ne sportovní náčiní — nekopejte do nich, neházejte s nimi a nepoužívejte je ke hře.

Herní křesla

Kvůli nízké sedací výšce jsou určena především k hraní s ovladačem, nikoli jako náhrada kancelářské židle u stolu.

5. Záruka a reklamace

Na výrobky se vztahuje zákonná doba 24 měsíců pro uplatnění práv z vadného plnění. Vady způsobené nesprávným používáním (zejména v rozporu s tímto návodem — skákání, překročení nosnosti, užívání interiérového vaku venku, poškození ohněm, ostrými předměty nebo zvířaty) nelze uznat jako vadu výrobku. Reklamaci uplatníte nejsnáze v sekci **Můj účet** nebo na www.sedaci-pytle.cz/reklamace-i.html.

6. Obaly a likvidace výrobku

> **Obal** roztřiďte: kartonovou krabici do **modrého kontejneru na papír**, plastový obal a fólie do **žlutého kontejneru na plasty**. Naše společnost plní povinnost zpětného odběru a využití obalového odpadu prostřednictvím systému EKO-KOM (klientské číslo F00160567).

Dosloužený výrobek nepatří volně do přírody ani k popelnicím. Než ho vyhodíte, zvažte, zda ho ještě nemůže využít někdo další (darování, bazar, charita) — často stačí vyměnit nebo vyprat potah či dosypat výplň.

Část výrobku	Kam s ní
Výplň — polystyrenové kuličky (EPS)	Nejlépe znovu využít (dosypání jiného vaku). Jinak pevně uzavřené v plastovém pytli do **žlutého kontejneru na plasty**, větší množství na **sběrný dvůr**. Nikdy nevysypávejte volně — kuličky se rozfoukají a znečišťují okolí.
Čistý a nepoškozený textilní potah	**Kontejner na textil** nebo charitativní sbírka.
Znečištěný či poškozený potah, ekokůže, celý vak	**Sběrný dvůr** vaší obce (objemný odpad), menší kusy do směsného komunálního odpadu.

Pravidla třídění se mohou mezi obcemi lišit. Aktuální informace o sběrných místech a sběrných dvorech poskytuje váš obecní nebo městský úřad; obecné rady k třídění najdete na www.jaktridit.cz.

Výrobce: ONNET SHOP s.r.o. — značka Primabag, Náves 206, 735 61 Chotěbuz, Česká republika · IČ 28586697
E-mail: obchod@sedaci-pytle.cz · Tel.: +420 773 635 902 · www.sedaci-pytle.cz
Verze návodu: 11/2026. Aktuální verze je vždy ke stažení na www.sedaci-pytle.cz.